



WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH - "D" MODELE:

Micra K12 (VIN: SJN***K12U2*****); Note E11; Almera N16; Tino V10; Tiida C11; Primera P12; Qashqai J10; Pick up D22; X-Trail T30 i T31.

Silniki: benz. CR12, CR14. Diesla: M9R, YD22, YD25, K9K (tylko E11, C11, J10 i K12 z EURO4)
(silnik EURO4 w K12 można rozpoznać po kodzie modelu: *TK***K12T** oraz *TK***K12U**)

WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH - "D" MODELE:

Micra
Silniki: benz.

K12 (VIN: SJN***K12U2*****); Note E11; Almera N16; Tino V10; Tiida C11; Primera P12; Qashqai J10; Pick up D22; X-Trail T30 i T31.

CR12, CR14. Diesla: M9R, YD22, YD25, K9K (tylko E11, C11, J10 i K12 z EURO4) (silnik EURO4 w K12 można rozpoznać po kodzie modelu: *TK****K12T** oraz *TK****K12U**)

W-wymiana; **K** - kontrola (ew.korekta); **D** - odwodnić; **S**-smarowania; **[]**-wyłącznie przy danym przebiegu

wykaz czynności do wykonania po: (co nastąpi wcześniej)	kmx 1 000 lub miesiące	20 12	40 24	60 36	80 48	100 60	120 72	140 84	160 96
W KOMORZE SILNIKA									
Olej silnikowy* (dla D22 4x4 - "W" co 10 000 km/12 mies.)		W	W	W	W	W	W	W	W
Filtr oleju (silnik YD-wymienić element filtrujący O-ring) (dla T31 M9R, J19 M9R - "W" co 40 000 km/24mies.)		W	W	W	W	W	W	W	W
Paski klinowe (stan, napięcia) (dla T31 M9R, J10 M9R 0 "W" co 160 000 km/96 mies.) (dla silników K9K - "W" wymiana co 120 000 km/60 mies. Lub gdy dojdzie do kontaktu z paliwem)		K	K	K	K	K	K	K	K
Akumulator (poziom elektrolitu, zaciski)		K	K	K	K	K	K	K	K
Układ chłodzenia (szczelność, poziom płynu)		K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn układu chłodzenia silnika(oryginalny Nissan);kontrola punktu krzepnięcia.			K		K	W		K	W
Układ wspomagania hamulców (przewody i pompa podciśnieniowa, połączenia, zawór, w silniku Diesla - pompa)			K		K		K		K
Płyn układu hamulcowego (poziom, szczelność układu)		K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn układu sprzęgła (poziom, szczelność układu)		K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn wspomagania układu kierowniczego (poziom, szczelność układu.) (nie dot. K12,E11,C11,J10,T31)		K	K	K	K	K	K	K	K
Luzy zaworowe (dla silnika K9K - "K" co 100 000 km (nie dot. silnika M9R)		Kontrola przy podwyższonej głośności rozrządu							
Przewody elektryczne, powietrzne, olejowe, inne (mocowanie,szczelność, uszkodzenia)			K		K		K		K
SILNIK BENZYNOWY									
Przewody paliwowe i przewody odprowadzania par paliwa (wraz z filtrem z węglem aktywnym)			K		K		K		K
Wkład filtra powietrza*			K	W		K	W		K
Świece zapłonowe (z elektroda platynową)				W			W		
Filtr paliwa		Jest bezobsługowy							
SILNIK DIESLA									
Pasek zębaty napędu rozrządu (nie dot. Y6, M9R)*		"W" - co 120 000 km/60 mies.							
Przewody paliwowe (dla J10,C11,T31, - "K" co 20 000 km/12 mies.)			K		K		K		K
wkład filtra powietrza (dla N16, V10, P12, T30, T31, J10, M9R 0 "W" co 60 000 km/36 mies.*			W		W		W		W
Wstępny odśrodkowy filtr powietrza (tylko D22)*	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Filtr paliwa (dla T31, J10 M9R - "W" co 60 000 km/36 mies. "D" - pomiędzy wymianami)*	D	W	D	W	D	W	D	W	W
Filtr cząstek stałych DPF (tylko części T30) uwaga: wykonać po danym przebiegu/czasie licząc tylko od wymiany katalizatora z filtrem DPF.					K	K	K	K	K
PODWOZIE - Opony-w tym koło zapasowe (stan, zużycie, ciśnienie).Rotacja kół.									
Geometria zawieszenia (w razie negatywnego wyniku kontroli wykonać pełny pomiar i regulację jako oddzielną czynność)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Sprzęgło (działanie, skok jałowy)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Hamulec zasadniczy i ręczny (działanie, skok jałowy)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kocki/okładziny hamulcowe, tarcze/bębny,cylinderki ham.,i inne elementy*	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn hamulcowy*		W		W		W		W	

olej manualnej skrzyni biegów (poziom, szczelność) (dla D22,R20 "W") po 80 000 km)	K	K	K	K	K	K	K	K
olej automatycznej skrzyni biegów (poziom, szczelność)* (NIE DOT. T31 6AVT, J10 M9R 6AVT)*	K	K	K	K	K	K	K	K
olej skrzyni rozdzielczej (poziom, szczelność)* (tylko D22, J10 4X4,T30,T31) (dla D22 "W" po 60 000 km/36 mies.)	K	K	K	K	K	K	K	K
olej mostów napędowych (poziom, szczelność)* (tylko J10, D22, T30, T31) (dla T31 (prod. Do XII.2004), D22-"W" co 60 000 km/36 mies.) uwaga: specjalny olej do mostu nap. Z LSD (w D22)	K	K	K	K	K	K	K	K
Punkty smarne układu kierowniczego, wału napędowego, zawieszenia* (tylko D22) (wał nap. Przesmarowac niezwłocznie jeżeli zostanie zanurzony w wodzie)*	S	S	S	S	S	S	S	S
Smar łożysk kół przednich* (tylko dla D22)	K	W	K	W	K	W	K	W
Smar piast wolnobieżnych (tylko D22)	K	K	K	K	K	K	K	K
Przewody pod podwozia-elastyczne, hamulcowe, inne (mocowania,szczelność, uszkodzenia)*		K		K		K		K
Przekładnia kierownicza i drążki (dla D22,J10 4X4, T30 4X4, T31 4X4, - "K" co 20 000 km/12 mies.)		K		K		K		K
Półosie i wały napędowe, przeguby, osłony gumowe (dla D22, J10 4X4, T30 4X4, T31 4X4, - "K" co 20 000 km/12 m		K		K		K		K
Zawieszenie (w tym połączenia, amortyzatory)* (dla D22, J10 4X4, T30 4X4,T31 4X4, - "K" co 20 000 km/12 mies.)		K		K		K		K
Układ wydechowy (dla D22, J10 4X4X, T30 4X4, T31 4X4, - "K" co 20 000 km/12 mies..)		K		K		K		K
Dokręcenie połączeń śrubowych mocujących nadwozie(dot. D22)	K	K	K	K	K	K	K	K
NADWOZIE								
Wskaźniki, lampki								
ostrzegawcze/kontrolne, klakson,brzęczyk	K	K	K	K	K	K	K	K
Światła zewnętrzne	K	K	K	K	K	K	K	K
Oświetlenie wnętrza, bagażnika,podświetlenie tablicy rozdzielczej	K	K	K	K	K	K	K	K
Ustawienie reflektorów	K	K	K	K	K	K	K	K
Spryskiwacz (w tym poziom płynu) , wycieraczki, pióra wycieraczek	K	K	K	K	K	K	K	K
Układ SRS (poduszki powietrzne, napinacze)		Pierwsza kontrola po 10 latach,następne co 2 lata.						
Filtr pyłkowy wentylacji (nie dot. D22) (dla N16,V10,O12,C11,J10,T30,T31 - "W" co 20 000 km/12 mies.)*		W		W		W		W
Sterowanie przewietrzaniem/ogrzewaniem.klimatyzacją	K	K	K	K	K	K	K	K
Szyby, lusterka wsteczne (uszkodzenia, pęknięcia)	K	K	K	K	K	K	K	K
Koło kierownicy (dopuszczalny luz,poprawność obracania, blokada)	K	K	K	K	K	K	K	K
Pasy bezpieczeństwa	K	K	K	K	K	K	K	K
Alarm,centralny zamek, radio(jeśli są)	K	K	K	K	K	K	K	K
Ograniczniki/zawiasy i zamki drzwi, maski,pokrywy bagażnika	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S
Mycie auta i czyszczenie wnętrza		po każdym przeglądzie						
Nadwozie (powłoka lakiernicza, korozja)		Kontrola co 12 miesięcy						
Próba drogowa	K	K	K	K	K	K	K	K
Przywrócenie pierwotnego ustawienia fotela,radia,lusterek,skasowaniekomunikatu o przeglądzie na wyświetlaczu komputera pokładowego)		po każdym przeglądzie						
* - w przypadku eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach, czynności te powinny być wykonywane częściej-zgodnie z zaleceniami dot. trudnych warunków eksploatacji.								

WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH - "C" MODELE:

Micra K12(VIN:SJN***K12U1*****),Almera N16, Tino V10,Primera P12, Maxima A33,Patrol Y61,Terrano R20,X-Trail T30, Pathfinder R51; 350Z Z33; Murano Z50.

Silniki: benzynowe CR10,CR12,CR14,QG15,QG16,QG18,QR20,QR25,VQ30,VQ35,VQ40.Diesla ZD30

WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH - "C" MODELE:

Micra K12(VIN:SJN***K12U1****),Almera N16, Tino V10,Primera P12, Maxima A33,Patrol Y61,Terrano R20,X-Trail T30, Pathfinder R51; 350Z Z33; Murano Z50.

Silniki:

benzynowe CR10,CR12,CR14,QG15,QG16,QG18,QR20,QR25,VQ30,VQ35,VQ40.Diesla ZD30

W-wymiana; **K** - kontrola (ew.korekta); **S**-smarowania; **[]**-wyłącznie przy danym przebiegu

wykaz czynności do wykonania po: (co nastąpi wcześniej)	kmx 1 000 lub miesiące	15 12	30 24	45 36	60 48	75 60	90 72	105 84	120 96
W KOMORZE SILNIKA									
Olej silnikowy*		W	W	W	W	W	W	W	W
Filtr oleju (silnik ZD -wymienić wkład filtra i O-ring korpusu)*		W	W	W	W	W	W	W	W
Paski klinowe (stan, napięcie)		K	K	K	K	K	K	K	K
Akumulator (poziom elektrolitu, zaciski)		K	K	K	K	K	K	K	K
Układ chłodzenia (szczelność, poziom płynu)		K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn układu chłodzenia silnika (oryginalny Nissan);kontrola punktu krzepliwości. Uwaga: pierwsza "W" po 90 000 km/60 mies.,kolejna co 60 000 km/48 mies.)			K		K		K		K
Układ wspomagania hamulców (przewody podciśnieniowe, połączenia zawór, w silniku Diesla-pompa)			K		K		K		K
Płyn układu hamulcowego (poziom, szczelność układu)		K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn układu sprzęgła (poziom, szczelność układu)		K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn wspomagania układu kierowniczego (poziom, szczelność układu, (nie dotyczy K12).		K	K	K	K	K	K	K	K
Wkład filtra powietrza*		K	K	K	K	K	K	K	K
Luzy zaworowe		Kontrola przy podwyższonej głośności rozrzędu							
Tempomat (szczelność przewodów podciśnieniowych) - tylko A33		K	K	K	K	K	K	K	K
Przewody elektryczne, powietrzne, olejowe, inne (mocowanie,szczelność, uszkodzenia)			K		K		K		K
Przewody paliwowe			K		K		K		K
System EGR (jeśli występuje)			K		K		K		K
SILNIK BENZYNOWY -świece zapłonowe, Uwaga: dla R51,Z33,Z50-z elektrodą platynową "W", co 90 000km;dla K12-z elektrodą platynową "W" co 60 000km/48 mies.			W		W		W		W
Przewody odprowadzania par paliwa(wraz z filtrem z węglem aktywnym)			K		K		K		K
Filtr paliwa		Jest bezobsługowy							
Sonda lambda (nie dot. wersji z EOBD)			K		K		K		K
Emisja spalin (nie dotyczy wersji z EOBD)			K		K		K		K
SILNIK DIESLA Filtr paliwa*				W			W		
PODWOZIE - Opony-w tym koło zapasowe (stan, zużycie, ciśnienie). Rotacja kół.		K	K	K	K	K	K	K	K
Geometria zawieszenia (w razie negatywnego wyniku kontroli wykonać pełny pomiar i regulacjęjako oddzielna czynność		K	K	K	K	K	K	K	K
Sprzęgło (działanie, skok jałowy)		K	K	K	K	K	K	K	K
Hamulec zasadniczy (działanie, skok jałowy)		K	K	K	K	K	K	K	K
Hamulec ręczny (działanie, skok jałowy)		K	K	K	K	K	K	K	K
Kocki/okładziny hamulcowe, tarcze/bębny,cylinderki ham.,i inne elementy*		K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn hamulcowy*			W		W		W		W
Olej manualnej skrzyni biegów(poziom, szczelność)* (dla Y61, R20 "W" po 90 000 km.)		K	K	K	K	K	K	K	K
Olej automatycznie skrzyni biegów (poziom, szczelność)*		K	K	K	K	K	K	K	K
Olej (NS-1) skrzyni H-CVT- tylko P12-(poziom,szczelność)*		K	K	K	[W]	K	K	K	[W]

Olej (NS-2) skrzyni CVT tylko Z50-(poziom szczelności)* ("K" przy 90 000 km jeżeli do weryfikacji jakości oleju użyty jest Consult II)		K							
Olej skrzyni rozdzielniczej (poziom, szczelność)* (tylko 4x4), (dla Y61, R20 "W" - po 60 000km/48 mies.)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Olej mostów napędowych (poziom, szczelność)*(tylko 4x4 i Z33) (dla Z50, T30 (prod. Do XII/2004), Y61, R20- "W" co 60 000 km/48 mies., Uwaga specjalny olej do mostu nap. Z LSD (w R20)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Punkty smarne układu kierowniczego, wału napędowego, zawieszenia* (tylko Y61, R20) (wał. nap. Przesmarować niezwłocznie, jeżeli zostanie zanurzony w wodzie)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Smar łożysk kół przednich (tylko Y61, R20)	K	W	K	W	K	W	K	W	W
Smar piast wolnobieżnych (tylko Y61, R20)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Przeguby przednich zwrotnic (tylko Y61)		S		S		S		S	
Przewody pod podwozia-elastyczne, hamulcowe, inne (mocowania, szczelność, uszkodzenia)*		K		K		K		K	
Przekładnia kierownicza i drążki (dla Y61, R20-"K" co 15 000km/12 mies.)*		K		K		K		K	
Półosie i wały napędowe, przeguby, osłony gumowe (dla Y61, R20-"K" co 15 000 km/12 mies.)*		K		K		K		K	
Zawieszenie (w tym połączenia, amortyzatory)* (dla Y61, R20 - "K" co 15 000km/12 mies.)		K		K		K		K	
Układ wydechowy (dla Y61, R20 -"K" co 15 000 km/12 mies.)		K		K		K		K	
Dokręcenie połączeń śrubowych mocujących nadwozie(dotyczy Y61, R20)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
NADWOZIE									
Wskaźniki, lampki ostrzegawcze/kontrolne, klakson, brzęczyk	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Światła zewnętrzne	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Oświetlenie wewnętrzne	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Oświetlenie wnętrza, bagażnika, podświetlenie tablicy rozdzielczej	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Ustawienie reflektorów	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Spryskiwacz (w tym poziom płynu) , wycieraczki, pióra wycieraczek	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Układ SRS (poduszki powietrzne, napinacze)									
Filtr pyłkowy wentylacji (jeśli zastosowano) (nie dotyczy Z33)*		W		W		W		W	
Szyby, lusterka wsteczne (uszkodzenia, pęknięcia)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Sterowanie przewietrzaniem/ogrzewaniem.klimatyzacją	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Koło kierownicy (dopuszczalny luz, poprawność obracania, blokada)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Pasy bezpieczeństwa	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Alarm, centralny zamek, radio(jeśli są)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Ograniczniki/zawiasy i zamki drzwi, maski, pokrywy bagażnika	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S
Mycie auta									
Nadwozie (powłoka lakiernicza, korozja)									
Próba drogowa	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Przywrócenie pierwotnego ustawienia fotela, radia, lusterek, skasowanie komunikatu o przeglądzie na wyświetlaczu komputera pokładowego)									

* - w przypadku eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach, czynności te powinny być wykonywane częściej-zgodnie z zaleceniami dot. trudnych warunków eksploatacji.

WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH - "E" MODELE:

Micra K12 (VIN:SJN***K12U1***** lub SJN***K12U2*****); Note E11;Almera N16; Primera P12; Pathfinder R51; Navara D40.

Silniki: benzynowe HR16. Diesla YD25,F9Q, K9K (tylko N16 i K12 z EURO3) Silnik EURO3
można rozpoznać po kodzie modelu:*TK***K12V** lub *TK***K12Y**

WYKAZ CZYNNOSCI SERWISOWYCH - "E" MODELE:

Micra K12 (VIN: SJN***K12U1***** lub SJN***K12U2*****); Note E11; Almera N16; Primera P12; Pathfinder R51; Navara D40.

Silniki: benzynowe HR16. Diesla YD25, F9Q, K9K (tylko N16 i K12 z EURO3) Silnik EURO3 można rozpoznać po kodzie modelu: *TK****K12V** lub *TK****K12Y**

W-wymiana; **K** - kontrola (ew.korekta); **S**-smarowania; **[]**-wyłącznie przy danym przebiegu

wykaz czynności do wykonania po: (co nastąpi wcześniej)	kmx 1 000 lub miesiące	30	60	90	120	150	180
		24	48	72	96	120	148
W KOMORZE SILNIKA							
Olej silnikowy* (w silniku YD25 nie używać oleju o klasie CG-4)		W	W	W	W	W	W
Filtr oleju (silnik YD-wymienić element filtrujący O-ring)		W	W	W	W	W	W
Paski klinowe (stan, napięcie) (dla silnika K9K - "W" co 120 000 km/60 mies. Lub gdy dojdzie do kontaktu z paliwem)		K	K	K	K	K	K
Akumulator (poziom elektrolitu, zaciski)		K	K	K	K	K	K
Układ chłodzenia (szczelność, poziom płynu)		K	K	K	K	K	K
Płyn układu chłodzenia silnika(oryginalny Nissan);kontrola punktu krzepliwości. Uwaga: pierwsza "W" po 90 000km/48 mies., kolejna co 60 000 km/48 mies)			K		K		K
Układ wspomagania hamulców (przewody i pompa podciśnieniowa, połączenia, zawór)		K	K	K	K	K	K
Płyn układu hamulcowego (poziom, szczelność układu)		K	K	K	K	K	K
Płyn układu sprzęgła (poziom, szczelność układu)		K	K	K	K	K	K
Płyn wspomagania układu kierowniczego (poziom, szczelność układu.) (nie dot. K12,E11)		K	K	K	K	K	K
Luzy zaworowe (dla silnika K9K - "K" co 100 000 km		Kontrola przy podwyższonej głośności rozrządu					
System EGR (jeśli występuje)		K	K	K	K	K	K
Przewody paliwowe		K	K	K	K	K	K
Przewody elektryczne, powietrzne, olejowe, inne (mocowanie,szczelność, uszkodzenia)		K	K	K	K	K	K
SILNIK BENZYNOWY							
Przewody odprowadzania par paliwa (wraz z filtrem z węglem aktywnym)		K	K	K	K	K	K
Sonda lambda (nie dot. wersji z EOBD)			K		K		K
Świece zapłonowe (z elektroda platynową)				[W]			[W]
Filtr paliwa		Jest bezobsługowy					
SILNIK DIESLA							
Pasek zębaty napędu rozrządu (nie dot. silnika YD)*		"W" - co 120 000 km/60 mies.					
Końcówki wtryskiwaczy		Kontrola w przypadku spadku mocy, dymienia itp.					
Filtr paliwa (dla N16 i K12 K9K (euro3) "W" co 30 000 km/48 mies.)*		D	W	D	W	D	W

PODWOZIE - Opony-w tym koło zapasowe (stan, zużycie, ciśnienie).	K	K	K	K	K	K
Geometria zawieszenia (w razie negatywnego wyniku kontroli wykonać pełny pomiar i regulację jako oddzielną czynność)	K	K	K	K	K	K
Sprzęgło (działanie, skok jałowy)	K	K	K	K	K	K
Hamulec zasadniczy i ręczny (działanie, skok jałowy)	K	K	K	K	K	K
Kocki/okładziny hamulcowe, tarcze/bębny, cylinderki ham., i inne elementy*	K	K	K	K	K	K
Płyn hamulcowy*	W	W	W	W	W	W
olej manualnej skrzyni biegów (szczelność)	K	K	K	K	K	K
olej automatycznej skrzyni biegów (poziom, szczelność)*	K	K	K	K	K	K
olej skrzyni rozdzielczej (poziom, szczelność)* (tylko R51, D40.)	K	K	K	K	K	K
olej mostów napędowych o ograniczonym poslizgu (poziom, szczelność)* (tylko D40) (pierwsza "W" po 60 000 km/ 24 mies. , kolejna po 120 000 km/48 mies.)	K	K	K	K	K	K
Przewody pod podwozia-elastyczne, hamulcowe, inne (mocowania,szczelność, uszkodzenia)*	K	K	K	K	K	K
Przekładnia kierownicza i drążki*	K	K	K	K	K	K
Półosie, przeguby, osłony gumowe*	K	K	K	K	K	K
Zawieszenie (w tym połączenia, amortyzatory)*	K	K	K	K	K	K
Układ wydechowy*	K	K	K	K	K	K
NADWOZIE						
Wskaźniki, lampki ostrzegawcze/kontrolne, klakson,brzęczyk	K	K	K	K	K	K
Światła zewnętrzne	K	K	K	K	K	K
Oświetlenie wnętrza, bagażnika,podświetlenie tablicy rozdzielczej	K	K	K	K	K	K
Ustawienie reflektorów	K	K	K	K	K	K
Spryskiwacz (w tym poziom płynu) , wycieraczki, pióra wycieraczek	K	K	K	K	K	K
Układ SRS (poduszki powietrzne, napinacze)	Pierwsza kontrola po 10 latach,następne co 2 lata.					
Filtr pyłkowy wentylacji*	W	W	W	W	W	W
Sterowanie przewietrzaniem/ogrzewaniem.klimatyzacją	K	K	K	K	K	K
Szyby, lusterka wsteczne (uszkodzenia, pęknięcia)	K	K	K	K	K	K
Koło kierownicy (dopuszczalny luz,poprawność obracania, blokada)	K	K	K	K	K	K
Pasy bezpieczeństwa	K	K	K	K	K	K
Alarm,centralny zamek, radio(jeśli są)	K	K	K	K	K	K
Ograniczniki/zawiasy i zamki drzwi, maski,pokrywy bagażnika	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S
Mycie auta	po każdym przeglądzie					
Nadwozie (powłoka lakiernicza, korozja)	Kontrola co 12 miesięcy					
Próba drogowa	K	K	K	K	K	K
Przywrócenie pierwotnego ustawienia fotela,radia,lusterek,skasowaniekomunikatu o przeglądzie na wyświetlaczu komputera pokładowego)	po każdym przeglądzie					

* - w przypadku eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach, czynności te powinny być wykonywane częściej-zgodnie z zaleceniami dot. trudnych warunków eksploatacji.

WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH - MODELE:

N15 Almera (CD20), P11 Primera (CD20T), Y61 Patrol Gr (RD28T), R20 Terrano (TD27T), D22 Pick up (TD25Ti), C23 Vanette (LD20,LD23), S14 200SX (SR20DET)

WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH - MODELE:

N15 Almera (CD20), P11 Primera (CD20T), Y61 Patrol Gr (RD28T), R20 Terrano (TD27T), D22 Pick up (TD25Ti), C23 Vanette (LD20,LD23), S14 2008X (SR20DET)

W-wymiana; K - kontrola (ew.korekta); S-smarowania; []-wyłącznie przy danym przebiegu

wykaz czynności do wykonania po: (co nastąpi wcześniej)	kmx 1 000 lub miesiące	10	20	30	40	50	60	70	80
		6	12	18	24	30	36	42	48

W KOMORZE SILNIKA

Olej silnikowy*	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Filtr oleju*	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Paski klinowe (stan, napięcie)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Akumulator (poziom elektrolitu, zaciski)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Układ chłodzenia (szczelność, poziom płynu)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn układu chłodzenia silnika);kontrola punktu krzepliwości.			K			W			
Układ wspomagania hamulców (przewody i pompa podciśnieniowa, połączenia, zawór)						K			K
Płyn układu hamulcowego (poziom, szczelność układu)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn układu sprzęgła (poziom, szczelność układu)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Płyn wspomagania układu kierowniczego (poziom, szczelność układu.	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Wkład filtra powietrza* (dla P11,N15,C23-"K" co 10 000km/6 mies., "W" co 30 000 km/18 mies.		K	K	W			K		W
Luzy zaworowe (nie dotyczy silnika CD, SR)		K		K			K		K
Przewody elektryczne, powietrzne, olejowe, inne (mocowanie,szczelność, uszkodzenia)				K					K
System EGR (jeśli występuje)		K		K			K		K

SILNIK BENZYNOWY

Przewody paliwowe i odprowadzania par paliwa				K					K
Świece zapłonowe (platynowe wymieniać co 90 000km)		W		W			W		W
Przewody zapłonowe (nie dot. zapłonu bezpośredniego)							K		
Filtr paliwa							[W]		
Układ przewietrzania skrzyni korbowej PCV		K		K			K		K
Obroty biegu jałowego (nie dotyczy wersji z EOBD)		K		K			K		K
Kąt wyprzedzenia zapłonu (nie dotyczy zapłonu bezpośredniego)		K		K			K		K
Sonda lambda (nie dot. wersji z EOBD)				K					K
Emisja spalin (nie dotyczy wersji z EOBD)	K	K	K	K	K	K	K	K	K

SILNIK DIESLA

Pasek zębaty napędu rozrządu (nie dot. silnika TD)									[W]
Pasek zębaty napędu pompy wtryskowej (nie dot. silnika TD, LD)									[W]
Przewody paliwowe				K					K
Obroty biegu jałowego (nie dotyczy pompy wtrysk. Sterowanej elektronicznie)		K		K			K		K
Koncówki wtryskiwaczy							Kontrola w przypadku spadku mocy, dymienia itp.		
Filtr paliwa*				W					W

PODWOZIE - Opony-w tym koło zapasowe (stan, zużycie, ciśnienie).	K	K	K	K	K	K	K	K
Geometria zawieszenia (w razie potrzeby wyważenie i rotacja kół)	K	K	K	K	K	K	K	K
Sprzęgło (działanie, skok jałowy)		K		K		K		K
Hamulec zasadniczy i ręczny (działanie, skok jałowy)		K		K		K		K
Kocki/okładziny hamulcowe, tarcze/bębny,cylinderki ham.,i inne elementy*(dla S14-"K" co 10 000 km/6 mies.)		K		K		K		K
Płyn hamulcowy*				W				W
Olej przekładni kierowniczej bez wspomagania (poziom,szczelność) (tylko D22-opcja)		K		K		K		K
Układ ABS - pamięć samodiagnostyki		K		K		K		K
Olej manualnej skrzyni biegów (poziom, szczelność; "W" przy wyciekach)		K		K		[W]		K
Olej automatycznej skrzyni biegów (poziom, szczelność)*	K	K	K	K	K	K	K	K
Olej skrzyni rozdzielczej (poziom, szczelność)* (tylko Y61,R20,D22)		K		K		W		K
Olej mostów napędowych (poziom, szczelność)* - uwaga:olej dl LSD (R20, D22,, niektóre C23)		K		K		W		K
Punkty smarne układu kierowniczego, wału napędowego, zawieszenia* (tylko 4x4)		S		S		S		S
Smar łożysk kół przednich* (tylko dla 4x4) (dla 4x2 tylko kontrola co 40 000km)		K		W		K		W
Smar piast wolnobieżnych (tylko 4x4)		K		K		K		K
Przeguby przednich zwrotnic (tylko Y61)				S				S
Przewody pod podwozia-elastyczne, hamulcowe, inne (mocowania,szczelność, uszkodzenia)*		K		K		K		K
Przekładnia kierownicza i drążki (dla S14- "K" co 40 000 km/24 mies.)		K		K		K		K
Półosie i wały napędowe, przeguby, osłony gumowe (dla S14 "K" co 40 000 km/24 mies.)*		K		K		K		K
Zawieszenie (w tym połączenia, amortyzatory)* (dla S14 "K" co 40 000 km/24 mies.)		K		K		K		K
Układ wydechowy (dla S14 "K" co 40 000 km/24 mies.)		K		K		K		K
Dokręcenie połączeń śrubowych mocujących nadwozie(dotyczy konstrukcji na ramie)		K		K		K		K
NADWOZIE Wskaźniki, lampki								
ostrzegawcze/kontrolne, klakson,brzęczyk	K	K	K	K	K	K	K	K
Światła zewnętrzne	K	K	K	K	K	K	K	K
Oświetlenie zewnętrzne	K	K	K	K	K	K	K	K
Oświetlenie wnętrza, bagażnika,podświetlenie tablicy rozdzielczej	K	K	K	K	K	K	K	K
Ustawienie reflektorów		K		K		K		K
Spryskiwacz (w tym poziom płynu) , wycieraczki, pióra wycieraczek	K	K	K	K	K	K	K	K
Układ SRS (poduszki powietrzne, napinacze)								
Filtr pyłkowy wentylacji (nie dotyczy C23, S14)*			W			W		
Sterowanie przewietrzaniem/ogrzewaniem.klimatyzacją	K	K	K	K	K	K	K	K
Dźwignie, pokręta, przełączniki we wnętrzu (w tym siedzeń i szyb)	K	K	K	K	K	K	K	K
Koło kierownicy (dopuszczalny luz,poprawność obracania, blokada)	K	K	K	K	K	K	K	K
Pasy bezpieczeństwa	K	K	K	K	K	K	K	K
Alarm,centralny zamek, radio(jeśli są)	K	K	K	K	K	K	K	K
Ograniczniki/zawiasy i zamki drzwi, maski,pokrywy bagażnika	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S	K/S
Mycie auta								
Nadwozie (powłoka lakiernicza, korozja)								
Próba drogowa	K	K	K	K	K	K	K	K
Przywrócenie pierwotnego ustawienia fotela,radia,lusterek,skasowaniekomunikatu o przeglądzie na wyświetlaczu komputera pokładowego)								

* - w przypadku eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach, czynności te powinny być wykonywane częściej-zgodnie z zaleceniami dot. trudnych warunków eksploatacji.